INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE PRODUKTU (GPSR)

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Wyrzutnie fajerwerków – kategoria F2

WAŻNA INFORMACJA

Sprzedaż wyłącznie osobom pełnoletnim (18+). Niniejszy dokument ma charakter ogólny i uzupełniający. Przed użyciem należy bezwzględnie przeczytać etykietę oraz instrukcję producenta konkretnej wyrzutni. W przypadku rozbieżności pierwszeństwo mają informacje umieszczone na produkcie, opakowaniu lub w instrukcji producenta.

Kategoria F2 obejmuje wyroby pirotechniczne widowiskowe o niskim stopniu zagrożenia i niskim poziomie hałasu, przeznaczone do używania na wolnym powietrzu w ograniczonej przestrzeni. Poniższe zasady odnoszą się do wyrzutni fajerwerków kategorii F2.

1 PRZED ODPALENIEM – PRZYGOTOWANIE MIEJSCA

- **Sprawdź produkt:** nie używaj wyrzutni uszkodzonej, zawilgoconej, zdeformowanej, z odsłoniętym materiałem pirotechnicznym albo uszkodzonym lontem.
- **Wybierz odpowiednią przestrzeń:** Używaj wyłącznie na wolnym powietrzu, w miejscu pozwalającym zachować odległość wskazaną na etykiecie i zapewniającym bezpieczną strefę dla widzów.
- **Sprawdź kierunek działania:** wyrzutnia musi być ustawiona zgodnie z oznaczeniami producenta. W przypadku układu kątowego upewnij się, że efekty są skierowane z dala od ludzi, budynków, drzew, pojazdów i materiałów łatwopalnych.
- **Usuń przeszkody nad produktem:** nad wyrzutnią nie mogą znajdować się gałęzie, przewody, zadaszenia, balkony ani inne obiekty mogące zakłócić tor efektów.
- **Przygotuj otoczenie:** usuń suche liście, papier, paliwa i inne materiały łatwopalne. Nie używaj produktu przy silnym wietrze ani w warunkach, których producent nie dopuszcza.

2 MINIMALNA BEZPIECZNA ODLEGŁOŚĆ

ODLEGŁOŚĆ BEZPIECZEŃSTWA

8 m

co do zasady

Dla kategorii F2 bezpieczna odległość wynosi co do zasady co najmniej 8 m, jednak w stosownych przypadkach może być mniejsza. Na karcie produktu, etykiecie lub w instrukcji konkretnej wyrzutni może być wskazana inna certyfikowana wartość. Zawsze zachowaj odległość podaną przez producenta dla danego wyrobu; nie przyjmuj automatycznie 8 m, jeśli etykieta wskazuje inną wartość.

3 STABILIZACJA WYRZUTNI

- Ustaw wyrzutnię pionowo na płaskim, twardym, równym i stabilnym podłożu, o ile instrukcja producenta nie określa inaczej.

- Zabezpiecz ją przed przewróceniem wyłącznie w sposób, który nie zasłania lontu, nie zgniata obudowy, nie blokuje wylotów i nie zmienia kierunku strzałów. Stosuj zalecenia producenta.
- Nie wkładaj wyrzutni do przypadkowych pojemników i nie dokonuj samodzielnych przeróbek, łączeń ani dodatkowego mocowania mogącego uszkodzić wyrób.
- Nie używaj wyrzutni z niestabilnego podłoża, m.in. z trawy o dużej nierówności, luźnego piasku, pochyłości, stołu, balkonu, dachu lub pojazdu.

4 PRAWIDŁOWE ODPALANIE

- Odsłoń lont dopiero bezpośrednio przed użyciem. Nie skracaj go, nie przedłużaj, nie rozdzielaj i nie łącz z innymi lontami.
- Stań z boku wyrzutni. Nie pochylaj głowy ani tułowia nad produktem. Odpal końcówkę lontu wyciągniętą ręką, używając odpowiedniego źródła zapłonu.
- Po zapłonie natychmiast odejdź na odległość wskazaną na etykiecie lub w instrukcji konkretnego produktu.
- Nie wracaj do wyrzutni podczas działania. Nie próbuj jej poprawiać, prostować, przesuwać ani przytrzymywać.

5 PODCZAS POKAZU

- Obserwuj produkt wyłącznie z bezpiecznej strefy. Osoby postronne, dzieci i zwierzęta powinny pozostawać poza obszarem zagrożenia.
- Nie odpalaj ręcznie kilku niezależnych produktów jednocześnie ani w bezpośrednim sąsiedztwie, jeśli nie są fabrycznie przystosowane do takiego działania.
- Nie zbliżaj się do wyrzutni, która przechyliła się, przewróciła, strzela nieprawidłowo lub przerwała działanie. Traktuj ją jak potencjalny niewypał.
- Nie dotykaj zużytej wyrzutni bezpośrednio po zakończeniu. Obudowa i pozostałości mogą być gorące lub nadal aktywne.

6 NIEWYPAŁ, PRZERWANE DZIAŁANIE I LONT ZAPASOWY

- Nie podchodź natychmiast. Zachowaj bezpieczną odległość i odczekaj czas wskazany przez producenta. Jeżeli producent nie podał procedury, nie podejmuj samodzielnej próby ponownego odpalenia.
- Nie zapalaj ponownie zużytego, zgaszonego, uszkodzonego ani niedopalonego lontu.
- Lont zapasowy nie oznacza automatycznie, że można go użyć. Postępuj wyłącznie zgodnie z instrukcją konkretnego produktu; w razie braku jednoznacznego zalecenia nie używaj go.
- Nie rozcinaj i nie rozbieraj niewypału. Sposób zabezpieczenia, unieszkodliwienia i przekazania odpadu powinien być zgodny z instrukcją producenta oraz lokalnymi zasadami gospodarowania odpadami.

7 BEZWZGLĘDNE ZAKAZY

- Nie używaj wyrzutni w dłoni ani nie kieruj jej w stronę ludzi, zwierząt, budynków, pojazdów lub materiałów łatwopalnych.
- Nie używaj pod wpływem alkoholu, środków odurzających ani leków ograniczających koncentrację.
- Nie modyfikuj produktu. Nie rozbieraj, nie przecinaj, nie przesypuj zawartości i nie łącz samodzielnie wyrobów pirotechnicznych.
- Nie pozwalaj dzieciom ani osobom nieuprawnionym przenosić, przygotowywać lub odpalać wyrzutni.
- Nie używaj produktu niezgodnie z jego kategorią, przeznaczeniem i instrukcją producenta.

8 PRZECHOWYWANIE I PO UŻYCIU

- Przechowuj w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, z dala od ciepła, ognia, źródeł zapłonu, dzieci i osób nieuprawnionych.
- Po całkowitym zakończeniu działania sprawdź teren z bezpiecznej odległości pod kątem żaru lub pożaru. Nie dotykaj produktu, dopóki nie ostygnie i nie będzie bezpieczny.
- Nie wyrzucaj aktywnego ani podejrzanego niewypału do zwykłych odpadów. Postępuj zgodnie z instrukcją producenta i zasadami obowiązującymi lokalnie.

PAMIĘTAJ

Dokładny sposób ustawienia, zapłonu, wymagana przestrzeń, minimalna bezpieczna odległość i procedura postępowania po niewypale mogą różnić się między wyrzutniami tej samej kategorii CE. Zawsze stosuj dane z etykiety i instrukcji konkretnego produktu.

Podstawa informacyjna: dyrektywa 2013/29/UE oraz obowiązujące w Polsce wymagania dotyczące instrukcji i informacji bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych. Dokument nie zastępuje instrukcji producenta ani oceny zgodności konkretnego wyrobu.